

Foutcode Omschrijving

- 1 Eindpositie OPEN bereikt (Deur geheel geopend)
- 2 Compleet Aanleren (loopweg en kracht)
- 3 Krachtwwaarden opnieuw aanleren
- 4 Eindpositie OPEN
- 5 Eindpositie DICHT
- 6 Krachtuitschakeling tijdens openen
- 7 Krachtuitschakeling tijdens sluiten
- 8 Geblokkeerd
- 9 Handmatig gestopt
- 10 Inbraakpoging
- 11 Fout bij het testen van de uitschakeling Test 1
- 12 Fout bij het testen van de uitschakeling Test 2
- 13 Fout bij het testen van de uitschakeling Test 3
- 14 0-Pointer
- 15 OSE-beveiliging onderbroken
- 16 Fout met weerstandslijst 8K2
- 17 fotocel werd gedetecteerd
- 18 Fout / Onderbreking van fotocel
- 19 Raw data opgeslagen
- 20 Basisgegevens opgeslagen
- 21 Fout bij sleepdeur
- 22 Calibratie uitgevoerd
- 23 Eindschakelaar defect
- 24 Watchdog-Reset
- 25 Brown-Out-Reset
- 26 Krachtuitschakeling tijdens het stijgen
- 27 Krachtuitschakeling tijdens de softloop
- 28 Dodemansbediening OPEN
- 29 Dodemansbediening DICHT
- 30 Maximale looptijd bij aanleren loopweg bereikt
- 31 Tijdens de toegestane verzoeken het vrij lopen met ELOCK niet gelukt
- 32 Parkeergarage-besturing gedetecteerd
- 33 Externe beveiliging voor DICHT gedetecteerd
- 34 Externe beveiliging voor DICHT onderbroken
- 35 Externe beveiliging voor OPEN gedetecteerd
- 36 Externe beveiliging voor OPEN onderbroken
- 37 Alarm werd geactiveerd
- 38 Reset WG/Tiga
- 39 Regelmatig opslaan van de temperatuur en luchtvochtigheid
- 40 Naar verluchttingspositie
- 41 Uit verluchttingspositie
- 42 Fout bij het testen van het RAM-geheugen
- 43 Motortemperatuur te hoog, OHZ met 30 sec verlengd
- 44 Werking op batterij
- 45 Loopwegbegrenzing
- 46 Fout bij EEPROM-validatie
- 47 Fout bij de DICHT-Positie (Pos DICHT < Pos OPEN)
- 48 Instelling DIP-schakelaar na verandering
- 49 Luchtvochtigheidssensor gedetecteerd
- 50 Werkingsmodus voor 1 vleugel

- 51 Batterijspanning te laag, Batterij afgeschakeld om diepontlading te vermijden
- 52 Deur geactiveerd, door lage batterijspanning
- 53 Deur geactiveerd, door automatisch sluiten
- 54 Deur geactiveerd, door druktoets S1 op loopwagen/besturing
- 55 Deur geactiveerd, door druktoets S2 op loopwagen/besturing
- 56 Deur geactiveerd, door radiokanaal 1
- 57 Deur geactiveerd, door radiokanaal 2
- 58 Deur geactiveerd, door radiokanaal 3
- 59 Deur geactiveerd, door radiokanaal 4
- 60 Deur gestart door druktoets S1 extern
- 61 Deur gestart door druktoets S2 extern
- 62 Deur gestart door druktoets 'gedefiniëerd sluiten' extern
- 63 Deur gestart door druktoets 'gedefiniëerd openen' extern
- 64 Deur gestart door druktoets 'deelopening' extern
- 65 Deur gestart door commando over VCOM, gedefiniëerd sluiten
- 66 Deur gestart door commando over VCOM, gedefiniëerd openen
- 67 Deur gestart door commando over VCOM, Impuls
- 68 Deur gestart door commando over VCOM, deelopening
- 69 Deur gestopt door druktoets S1 op loopwagen / besturing
- 70 Deur gestopt door druktoets S2 op loopwagen / besturing
- 71 Deur gestopt door radiokanaal 1
- 72 Deur gestopt door radiokanaal 2
- 73 Deur gestopt door radiokanaal 3
- 74 Deur gestopt door radiokanaal 4
- 75 Deur gestopt door druktoets S1 extern
- 76 Deur gestopt door druktoets S2 extern
- 77 Deur gestopt door druktoets 'gedefiniëerd sluiten' extern
- 78 Deur gestopt door druktoets 'gedefiniëerd openen' extern
- 79 Deur gestopt door druktoets 'Stop' extern
- 80 Deur gestopt door druktoets 'deelopening' extern
- 81 Deur gestopt door commando over VCOM, gedefiniëerd sluiten
- 82 Deur gestopt door commando over VCOM, gedefiniëerd openen
- 83 Deur gestopt door commando over VCOM, Impuls
- 84 Deur gestopt door commando over VCOM, deelopening
- 85 Deur gestopt door Nood
- 86 Fotocel gedetecteerd in de OPEN-beweging
- 87 Netspanning uitgevallen, omgeschakeld naar batterijspanning
- 88 Netspanning gedetecteerd
- 89 Krachtingschakeling tijdens softloop in bovenste bereik
- 90 Uitschakeling in Openen wanneer de snelheid niet bereikt wordt na halve loopweg
- 91 PWM-uitschakeling in Openen
- 92 Krachtingschakeling tijdens softloop wegens teller
- 93 Deur gestopt / niet gestart wegens radio-druktoets op loopwagen / besturing
- 94 Deur niet gestart wegens te hoge motortemperatuur
- 95 Fout bij het testen van het ROM-geheugen
- 96 Nieuw start van Radiogedeelte
- 97 Fout bij 8K2-veiligheidslijst
- 98 Fout bij 8K2-veiligheidslijst
- 99 Fout / Onderbreking van fotocel
- 100 Fout / Onderbreking van fotocel
- 101 Deur gestopt / niet gestart wegens foute communicatie op WG / Tiga

- 102 Fout op externe EEPROM
- 103 Fout bij testen van noodontgrendeling bij Tiga
- 104 0 in PWM vergelijkingsarray
- 105 Inverteerde vrijloop van slot
- 106 te groot pwm-verschil in openen
- 107 te groot pwm-verschil in sluiten
- 108 Hardware-fout Radio-chip
- 109 Aanleren wegens batterijmodus niet gestart
- 110 Configuration Mismatch Reset
- 111 Stack Full Reset
- 112 Stack Underflow Reset
- 113 Verandering van de factor voor de gevoeligheid
- 114 Deur niet gestart wegens fout in commando van ringkern naar WG / Tiga
- 115 Deur niet gestart wegens actief alarm
- 116 Deur niet gestart wegens actief slot
- 117 Opnieuw laden van snelheden